



www.danalock.com

























Die Anleitung auf den folgenden Seiten ist auf Deutsch.

Andere Sprachversionen gibt es über den QR-Code unten.





guide.danalock.com



## Danapad in der Danalock App hinzufügen

Öffnen Sie die Danalock App und fügen Sie das Danapad hinzu, indem Sie im Menü auf "Gerät hinzufügen" gehen. Sobald das Danapad registriert ist, können Sie es mit Ihrem Danalock koppeln.

### Gehen Sie in: Menü > Zubehör > Danapad > Koppeln

und wählen Sie das Schloss, welches Sie über das Danapad steuern möchten.



### PIN-Codes für das Danapad einrichten

#### Gehen Sie in: Menü > Zubehör > Danapad > PIN-Codes

und wählen Sie "Neuen PIN-Code hinzufügen".and choose to add a new pin code.



### Danapad verwenden

Das Danapad ist einsatzbereit, wenn es mit einem Danalock oder Universalmodul gekoppelt ist und ein oder mehrere PIN-Code(s) eingerichtet wurden.



Verriegeln: Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie die "Verriegeln"-Taste. Wenn es geklappt hat, blinkt das Danapad einmal grün.

Entriegeln: Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie die "Entriegeln"-Taste. Wenn es geklappt hat, blinkt das Danapad einmal grün.

## Deinstallation



# LED-Signale

Die Tastatur zeigt den Status mehrerer Vorgänge mit unterschiedlichen Farben an:



Operation	s
-----------	---

Funktion	Auslöser	LED-Modus
Danapad anschalten	Batterien einlegen	Display leuchtet grün auf
"Nur Licht" aktivieren	"Entriegeln"-Taste drücken	Display leuchtet grün auf
Eingabe löschen	"Entriegeln"-Taste halten	Display blinkt einmal rot
Zeitüberschreitung	Eingabe wird nach 10 s Inaktivität gelöscht	Display blinkt einmal rot
Danapad-Sperre	5 ungültige Versuche sperren das Danapad für 2 min	Display blinkt drei Mal rot
Falsche Länge des PIN-Codes	Der eingegebene PIN-Code ist entweder kürzer als 4 oder länger als 10 Zeichen	Display blinkt einmal rot

LED-Modus	LED-Farbe	Bedeutung
Einzelnes grünes Blinken		Aktion erfolgreich ausgeführt
Einzelnes rotes Blinken		Aktion abgebrochen
Längeres grünes Aufleuchten		Angeschaltet
Dauerhaft Orange, danach grün		Firmware-Aktualisierung
20		

### Firmware-Aktualisierung

Gehen Sie in der Danalock App zu den Danapad-Einstellungen und wählen Sie "Firmware" und dann "Firmware aktualisieren". Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Smartphone während des gesamten Vorgangs in der Nähe des Danapads befindet.



#### Danalock International ApS

Gammel Stillingvej 427C 8462 Harlev, DK

+45 4242 8122 info@danalock.com

www.danalock.com

PADV3-DE-2018/09/13